



# INDICACIONES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA

## SOBRE EL USO DE LA BRUZA AUTOMÁTICA

### PROPORCIÓN DE DILUCIÓN PARA LA BRUZA AUTOMÁTICA

<b>1 oz</b> CreteClean Plus con Scar Guard	<b>1 gal</b> Agua	<b>7,8 ml</b> CreteClean Plus con Scar Guard	<b>1 l</b> Agua
Área de la superficie de limpieza <b>500 - 1000 pies<sup>2</sup>/gal</b>		Área de la superficie de limpieza <b>12,3 m<sup>2</sup>/L</b>	

### ASISTENCIA TÉCNICA

Ayuda técnica:  
(844) 644-4304  
+1 (801) 515-6219  
cretecleantechnical@curecrete.com

**Emergencias:**  
**(800) 633-8253**  
**+1 (801) 629-0667**



Escanee el código para ver la Hoja de datos de seguridad (SDS) de este producto.

## INDICACIONES DE USO DE LA BRUZA AUTOMÁTICA

La frecuencia con que se limpie el piso dependerá de su suciedad. **Limpieza recomendada: tres veces a la semana.**

### 1 BARRER EL PISO

Barra el piso para retirar la suciedad y los residuos sueltos con un trapeador para polvo/seco. Recoja la suciedad y los residuos con escoba y pala de plástico. **Nota: Si bien puede usarse escoba, es mejor barrer el piso con un trapeador para polvo/seco ya que este retiene y elimina el polvo y las partículas finas del piso.**

### 2 LLENAR MÁQUINA PARA RESTREGAR CON SOLUCIÓN LIMPIADORA

Llene el tanque con agua. Vierta la cantidad apropiada de limpiador en el tanque de la bruza automática (ver tabla de dosificación arriba). Si agrega el limpiador después de llenar el tanque con agua, se minimiza la generación de espuma innecesaria. **Nota: La proporción de dilución se refiere específicamente al tanque vacío de la bruza automática.**

### 3 MOVER LA MÁQUINA AL ÁREA QUE DEBE LIMPIARSE Y COLOCAR ALMOHADILLAS/CEPILLOS

Mueva la máquina para restregar al área que debe limpiar. Planifique la trayectoria de limpieza más apropiada para el piso. Coloque las almohadillas o cepillos en la máquina para restregar. **Nota: Pueden usarse almohadillas/cepillos de diferentes colores para limpiar más a fondo.**

### 4 GIRAR VÁLVULA DE SOLUCIÓN A FLUJO MÁXIMO

Gire la válvula de la solución a flujo máximo. Espere a que el agua comience a salir por las almohadillas o los cepillos antes de bajarlos al piso (esto evitará la generación de aureolas en la superficie del piso). Baje las almohadillas o los cepillos y encienda la máquina.

### 5 ENCENDER ASPIRADORA

Encienda la aspiradora, baje el escurridor y comience con el patrón de limpieza. **Nota: Este paso puede retrasarse si restregia dos veces un área (ver paso 6).** Ajuste el flujo de agua cuando la máquina esté en movimiento para evitar inundaciones y salpicaduras.

### 6 RESTREGAR DOS VECES (SI ES NECESARIO)

Si es necesario restregar dos veces, deje el escurridor arriba y restregue el piso sin recoger la solución de la primera pasada. Gire y restregue nuevamente la misma trayectoria con el escurridor abajo para recoger la solución sucia.

### 7 DESECHO DE LA SOLUCIÓN SUCIA

Deseche la solución sucia de acuerdo con las regulaciones gubernamentales locales.



# INDICACIONES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA

## SOBRE EL USO DE LA BRUZA AUTOMÁTICA

### PROPORCIÓN DE DILUCIÓN DE TRAPEADOR Y BALDE

**1 oz**

 CreteClean Plus  
con Scar Guard

**1 gal**

Agua

**7,8 ml**

 CreteClean Plus  
con Scar Guard

**1 l**

Agua

 Área de la superficie de limpieza  
**800 - 1000 pies<sup>2</sup>/gal**

 Área de la superficie de limpieza  
**244 - 305 m<sup>2</sup>/l**

### PROPORCIÓN DE DILUCIÓN DEL EMPLASTO

**4 oz**

 CreteClean Plus  
con Scar Guard

**1 gal**

Agua

**31,2 ml**

 CreteClean Plus  
con Scar Guard

**1 l**

Agua

 Área de la superficie de limpieza  
 Aplique sobre áreas  
pequeñas por vez.

 Área de la superficie de limpieza  
 Aplique sobre áreas  
pequeñas por vez.

## INDICACIONES DE USO DE TRAPEADOR Y BALDE

Este procedimiento es ideal para áreas pequeñas o estrechas o para limpiar derrames. **Limpieza recomendada: tres veces a la semana.**

### 1 BARRER EL PISO

Para comenzar, limpie la esquina más conveniente y trabaje hacia atrás.

**En áreas muy manchadas:** Barra el piso con una escoba de cerda dura para retirar residuos y polvo. Recoja los residuos y deséchelos.

**En áreas con suciedad leve/normal:** Pase un trapeador de polvo/seco\* en el área a limpiar. Cuando termine, levante y sacuda suavemente el exceso de polvo. Recoja la suciedad suelta con escoba y pala de plástico y deséchela. **\*Asegúrese de que el trapeador de polvo/seco esté limpio para no ensuciar el piso. Nunca use un trapeador seco tratado.**

### 2 TRAPEAR EL PISO

Sumerja el trapeador\* en el balde y retuézalo para eliminar el exceso de agua. La solución de limpieza debe mojar apenas el extremo del trapeador al sacarlo del escurridor. **\*Use una cabeza para trapeador de algodón.**

### 3 TRAPEAR SOLO EL ÁREA DEFINIDA PARA LA LIMPIEZA

Para eliminar el exceso de líquido del trapeador y la limpieza parcial, asegúrese de definir el área a limpiar. Trapee el piso con un movimiento en forma de ocho estándar. Voltee, retuerza y enjuague el trapeador frecuentemente. Cambie la solución cada 800-1000 pies<sup>2</sup> (244-305 m<sup>2</sup>) o con mayor frecuencia si el piso está muy manchado.

### 4 DESECHO DE LA SOLUCIÓN SUCIA

Deseche la solución sucia de acuerdo con las regulaciones gubernamentales locales.

#### Certificado por NSF


 Nonfood Compounds  
Program Listed - A4  
Registration #155552

CreteClean Plus con Scar Guard se enorgullece de contar con la certificación de NSF. Ello significa que cumple con y supera las normas más rigurosas de limpieza, desinfección y protección de pisos. En consecuencia, CreteClean Plus con Scar Guard puede usarse en establecimientos institucionales, industriales y de manipulación de alimentos.

## INDICACIONES DE USO DE EMPLASTO

Este procedimiento está diseñado para eliminar manchas grandes de aceite o grasa. No se trata de un procedimiento de mantenimiento regular. Es probable que deba aplicarse Crete Clean Plus con Scar Guard varias veces para eliminar manchas de aceite grandes en superficies de hormigón. Puede ser necesario aplicar también un emulsionante de aceite, como **\*CreteStrip™**.

*\*CreteStrip está fabricado exclusivamente por Curecrete. Para consultar detalles, llame a la línea gratuita al número 800.998.5664. u 801.489.5663.5*

### 1 SELECCIONAR ÁREA PEQUEÑA A TRATAR

Seleccione el(las) área(s) donde se aplicará el emplasto. Si bien es posible que haya grasa y aceite en todo el piso, es mejor aplicar el emplasto en áreas pequeñas que puedan manipularse con facilidad.

### 2 BARRER EL PISO

Retire la suciedad y el polvo sueltos con un trapeador para polvo/seco. Recoja la suciedad y los residuos con escoba y pala de plástico.

### 3 TRAPEAR EL ÁREA CON LA SOLUCIÓN

Trapee con\* Crete Clean Plus con Scar Guard diluido en una proporción de 4 oz/1 gal (31,2 ml/1 l). Agite el área con el trapeador para que penetre en la superficie sucia. **\*Use un trapeador de algodón.**

### 4 CUBRIR Y DEJAR QUE LA SOLUCIÓN PENETRE

Cubra la superficie mojada con una lámina plástica y asegure los bordes. Deje que el área permanezca mojada durante 10-15 minutos o más tiempo si es posible. No permita que la solución se seque sobre la superficie.

### 5 DESTAPAR Y RETIRAR LA SOLUCIÓN

Retira la lámina plástica y deseche la solución sucia.

### 6 EXAMINAR LA SUPERFICIE

Examine la superficie para descartar que no haya manchas de grasa o aceite. Si pasa un paño blanco sobre la superficie, verá un color negro u oscuro si aún hay aceite o grasa presentes. Si sigue habiendo suciedad, repita los pasos 3 a 6.